


ÄNDERUNG DES TEMPERATURWERTES

THERMO KING – MP-4000 STEUERUNG



Hauptdisplay mit Tastatur

Zum Ändern des Temperaturwertes befolgen Sie folgende Schritte:

1. Durch drücken der  Taste wird das Aggregat gestartet.
2. Drücken Sie die **F3** Taste.
3. Drücken Sie die **F2** oder **F3** Taste um den Temperaturwert zu ändern.
4. Drücken und halten Sie die **F4** Taste um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Der neu eingestellte Temperaturwert erscheint am LCD-Display.

Kühlcontainer-Hotline:

DE +49 8654 / 409 39 90

AT +43 662 / 260 550


CHANGE OF TEMPERATURE SETPOINT

THERMO KING – MP-4000 CONTROLLER



Main display with keyboard

To change the controller setpoint complete following steps:

1. Start the unit by pressing the  key.
2. Press the **F3** key.
3. Press the **F2** or **F3** key to change the setpoint.
4. Press and hold the **F4** key until you are returned to the main screen. The new setpoint appears in the LCD display.

Reefer Hotline:

DE +49 8654 / 409 39 90

AT +43 662 / 260 550